ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Держатель для полотенца JACKLYN, 40 см, бронза, LUX-JAC-CA914-BR

АРТИКУЛ: LUX-JAC-CA914-BR

Серия	Jacklyn	**Материал**	латунь
Монтаж	подвесной	**Покрытие**	гальваническое покрытие

НАЗНАЧЕНИЕ

Аксессуар предназначен для размещения и просушивания полотенец и лёгких текстильных изделий.

МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА

- До сверления проверьте комплектность, прочность основания и отсутствие скрытых труб и электропроводки.
- Разметьте положение монтажной части по технической схеме; крепёж подберите по материалу стены.
- Закрепите основание без перекоса, установите аксессуар и затяните штатные фиксаторы без чрезмерного усилия.
- Проверьте устойчивость, свободный ход подвижных деталей и отсутствие контакта с соседними предметами.

ПОСЛЕ МОНТАЖА

Проверьте устойчивость изделия, затяжку фиксаторов и отсутствие повреждений покрытия. Упаковку и документ о покупке сохраните.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Размещайте полотенца равномерно, не перегружая отдельные элементы.
- Подвижные кольца и перекладины перемещайте плавно.
- Не опирайтесь, не садитесь и не подтягивайтесь на изделии.

УХОД

Очищать мягкой влажной тканью, затем вытирать насухо. Не применять абразивы, металлические губки, кислоты, щелочи, хлорсодержащие составы и растворители.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕИСПРАВНОСТИ

При деформации, трещине, сколе, заедании подвижной детали или ослаблении крепления прекратите использование до устранения неисправности.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок - 5 лет. Гарантийный талон и документ о покупке необходимо сохранять в течение всего срока эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Артикул: LUX-JAC-CA914-BR

Держатель для полотенца JACKLYN, 40 см, бронза, LUX-JAC-CA914-BR

Дата продажи: «_____» _____ 20____ г.

№ заказа / документа: _____

Продавец / организация: _____

Покупатель: _____

Контакт: _____

Начало гарантийного срока определяется по документу о продаже. Сохраните талон и документ о покупке.